

DESCRIERE CONFIGURATII POSIBILE CU EASY CAN

Function N°	FUNCTII	AFISARE	DESCRIERE FUNCTII
1	Buzzer	Buzzer	La selectia ON se dau confirmari acustice la armare/dezarmare
2	Tipo allarme	Ctrl horn/siren	Permite selectarea comenzii pentru sirena(continua) sau claxon (pulsanta, prin releu) tip negativ.
3	Current sensor	Current sensor	La activarea acestei functii alarma sesizeaza orice variatie de consum pe instalatia electrica si se va declansa in consecinta.
4	US sensitivity	US sensitivity	Funcția ajustează sensibilitatea senzorilor ultrasonici, mărirea de la starea standard fiind necesară numai la vehicule foarte mari comerciale.
5	Blinker ins/dis	Blinker ins/dis	Daca la inchiderea deschiderea masinii nu se semnalizeaza optic selectati ON pentru a semnaliza. Prin selectarea ON vor apare 2 clipiri la armare si o clipire la dezarmare, numarul de clipiri se poate seta cu functia 19 si 20.
6	Passive arming only immobiliser	Pass arm immobil	In pozitia ON functia va bloca numai pornirea motor cand se incearca pornire cu cheia fara telecomanda originala. Pentru a dezactiva efectul trebuie folosita numai telecomanda originala si dezarma din aceasta.
7	Passive arming immobiliser and perimeter alarm	Pass arm alarm	In pozitia ON functia va bloca pornirea motor si se va declansa la patrundere cand se incearca accesul cu cheia dupa parasirea masinii fara dezarmarea din telecomanda originala.Pentru dezactivarea protectiei folositi telecomanda originala pentru dezarmare.
8	Boot, trunk and doors protections	Perimeter alarms	Aceasta functie permite ca daca o usa capota portbagaj este deschisa si raman deschise alarma va suna repetat pana la eliminarea cauzei. Daca se selecteaza DERIVED alarma va suna numai un ciclu indiferent daca zona va ramane deschisa. Daca se selecteaza CONTINUOUS alarma va suna maxim 10 cicluri daca zona va ramane deschisa(conform standard European 95/56)
9	AntiCarjacking	AntiCarjacking	Prin selectarea ON in modul acesta trebuie apasat un buton inainte de pornirea motor de fiecare data cand se patrunde in masina. Acest mod este util pentru a preveni patrunderea si pornirea masinii de persoane neautorizate. Daca aceasta functie este activata si nu se apasa butonul, dupa 2 minute de la pornire vor apare semnale de avertizare acustica, caz in care se poate opri procesul prin apasarea butonului sau se trece in urmatoarea faza cand alarma se va declansa si motorul se va opri. Daca procesul ajunge in aceast faza, dezarmarea este posibila numai cu codul de delocare.
10	Type of Blinker command	Blinker command	Funcția permite selectarea tipului de comanda pentru semnale.Prin selectarea POWER sunt disponibile 2 fire cu plus 12V ce se leaga direct la lumini. Daca se selecteaza BLINKER va exista un fir de comanda negativa pentru butonul avarii si un fir intrare (reactie) de la semnale.
11	Type of hazard command	Blk switch type	Funcția permite selectarea tipul de comanda la butonul avarii (BLINKER).Se poate selecta SINGLE PULSE ce trimite un singur impuls scurt sau SWITCH cand se doreste o comanda continua cat timp se doreste semnalizarea.
12	window lifter output polarity	Windows out pol	Funcția permite selectarea polaritatii semnalului de comanda ridicare geamuri electrice POZITIVE sau NEGATIVE in functie de necesitati.
13	Heater	Heater	Daca se selecteaza ON se transforma protectia portbagaj in semnal negativ de intrare pentru ventilator masina. Astfel se dezactiveaza senzorii volumetrici daca porneste automat ventilatia interna a masinii.Dupa oprirea ventilatiei senzorii se reactiveaza.
14	Stimuli check feedback during the immunity time test	Stimuli check	Daca este activata ON functia permite verificarea tuturor zonelor de protectie in timpul celor 25 sec de initializare prin semnalizarea luminoasa.
15	Segnalation of perimeter alarm active during arming fase	Periph. al. test	Selectarea ON duce la avertizarea prin boop la armare daca exista usi, capota portbagaj deschise.
16	Segnalation of windows opened during arming fase	Windows al. test	Cu aceasta functie se semnalizeaza prin boop daca la armare sunt geamuri deschise(funcție disponibilă numai la masini cu CANBUS).
17	Delay of alarm trigger for boot,doors and trunk input	Doors delay time	Aceasta functie permite setarea unei intarzieri la intrari(usi, capota, portbagaj) treaba utila in cazul unor temporizari la inchis/deschis la unele masini.

18	Exclude volumetric protection with windows opened	US surveill. dis	Cu functia ON senzorii volumetrici sunt automat exclusi daca geamurile sunt deschise la la armare. Activarea acestei functii permite verificarea functionarii senzorilor in timpul initializarii de 25 sec prin geamurile deschise.
19	Number of blinks during the arm fase	ARM flashes num.	Functia permite setarea numarului de clipiri la armare.Functia 5 trebuie activata pentru a deveni disponibila aceasta setare.
20	Number of blinks during the disarm fase	DIS flashes num.	Functia permite setarea numarului de clipiri la dezarmare.Functia 5 trebuie activata pentru a deveni disponibila aceasta setare.
21	Car finder	Car finder	Aceasta functie este disponibila numai cu modulul M327 modul cu telecomenzi si in acest caz semnalele clipesc la apasarea butoanelor de la telecomanda.
22	Override free	Override free	Aceasta functie permite programarea manuala fara a introduce codul de deblocare.Acest proces poate fi utilizat doar 50 activari din telecomanda. Dupa aceste 50 de armari/dezarmari codul se reactiveaza automat.
23	override code	Override code	Functia permite modificarea codului de deblocare.
24	Delete all electronic keys	Erase elec. keys	Functia permite stergerea cheilor electronice programate si permite programarea altora.
25	Module setup	Module setup	Functia permite accesul la submeniu descris mai jos.
SUB MENU	select type of module command	Command	Functia foloseste la setarea tipului/modelului de masina pe care se instaleaza.
	select polarity of module command	Pol. com.	Functia poate selecta polaritatea POZITIVE/NEGATIVE folosita la comanda de armat/dezarmat de la EASYCAN ANALOG.
	select polarity of command inhibition	Pol. inib.	Functia poate selecta polaritatea POZITIVE/NEGATIVE folosita la inhibitia de armat/dezarmat de la EASYCAN ANALOG.
	Disarming by trasponder	Off by trasponder	Activarea in ON face posibila dezactivarea alarmei prin introducerea cheii originale in contact. Functia este disponibila numai la masini cu CANBUS si transponder in telecomanda originala (vezi tabel cu masini)
26	New pairing with M327 module	New pairing	Activarea in ON face posibila resetarea modulului M327 memorat si setarea altui modul M327.
27	Timing for hazard feedback	T. ver BLK	Functia permite setarea timpului de reactie la citirea semnalelor.Modificare este necesara numai la sugestia manualului de instalare sau a tehnicienilor META.